**DUKA BOSSE**

**CANA ELECTRICA**
**(MODEL: KE4030-GS)**
**220-240V, 50/60 Hz, 1850-2200 W, 1,7 l**
*(traducere din engleză)*

Înainte de utilizare citiți instrucțiunile de siguranța.

Dacă nu respectați instrucțiunile de utilizare în condiții de siguranță, riscați șoc electric, incendiu și/sau rănire gravă

Vă rugăm să păstrați toate instrucțiunile de siguranță, astfel încât să le puteți utiliza în viitor.

## INSUTRCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚA

Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități senzoriale, fizice și mentale limitate, precum și de persoane fără experiența necesară, numai dacă se află sub supravegherea persoanelor responsabile de siguranța lor sau dacă respectă corect instrucțiunile din acest manual, și sunt conștienți de pericolele asociate cu utilizarea acestuia.

Copiii nu ar trebui să aibă voie să folosească echipamentul pentru joacă. De asemenea, nu este permisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii fără supravegherea unui adult, deoarece aceștia nu sunt conștienți de riscurile asociate cu utilizarea aparatelor electrice.

1. Nu folosiți produsul dacă cablul este deteriorat.
2. Cablurile deteriorate trebuie înlocuite de către producător, un centru de service autorizat sau altă persoană calificată pentru a evita riscurile..
3. Cablul nu trebuie să atârne de marginea mesei sau a blatului și nu trebuie să atingă suprafețele fierbinți.
4. Ștecherul trebuie să se potrivească în priză.
5. Nu schimbați ștecherul.
6. Nu lasați aparatul în ploaie sau umiditate.
7. Curățați produsul cu un prosop umed (dar un ud) și preparate blânde. Nu folosiți dizolvanți, benzina sau alte preparate care pot deteriora produsul.
8. Transportați produsul în ambalajul său original ca să îl protejați de defecțiuni mecanice.
9. Reparațiile aparatului pot fi efectuate numai de un atelier calificat, cu piese de schimb originale.
10. Nu lasați aparatul pornit fără să fie supravegheat.
11. Dacă umpleți cană prea mult cu apă, este posibil să ies.
12. Nu folosiți alta bază decât cea primită cu aparatul.
13. Pentru a evita șocurile electrice, nu scufundați cablul sau ștecherul în apă sau alte lichide.
14. Nu folosiți cană dacă are defect sau dacă credeți că are defecține în cablu.

15. Ако кабелът е повреден, трябва да бъде сменен от професионален техник, за да избегнете рисковете.
16. Aparatul se încălzește în timpul utilizării.
17. Așezați capacul în așa fel încăt aburi să fie către mâner.
18. Nu lasați capacul jos în timpul în care fierbe apă.
19. Chiar dacă aparatul este utilizat conform destinației și instrucțiunile de siguranță sunt respectate cu strictețe, poate exista un risc rezidual.

**IMPORTANT!** Există riscul de arsuri la revărsarea apei clocotite sau la apropierea de abur. Dacă aparatul este pornit, nu atingeți nicio parte a vasului cu excepția mânerului și asigurați-vă că capacul este închis corect. Fierbătorul este conceput pentru a încălzi doar apă. Nu puneți alte lichide în ulcior.

**IMPORTANT!** Nu conectați aparatul la temporizatoare sau alte sisteme wireless.

**IMPORTANT!** Când aparatul este pornit, zona înconjurătoare este încălzită de căldură.

20. Opriți aparatul după ce îl utilizați sau când remarcați o defecțiune.
21. Opriți aparatul în timpul în care îl curățați.
22. Când opriți aparaul nu trageți de cablul – trageți de ștecher.
23. Transportați și depozitați aparatul în siguranță pentru a-l proteja de praf, umiditate sau deteriorări mecanice.

Cana se oprește automat când apa fierbe. Încălzirea poate fi oprită în orice moment cu comutatorul pornit/oprit.

Aparatul poate refuza pornirea imediat după oprirea (automată sau manuală). Vă rugăm să așteptați 15-20 de secunde până se răcește înainte de a-l porni din nou.

**Utilizare**

Dispozitivul este destinat pentru uz casnic, precum și pentru alte aplicații similare, cum ar fi:
- de la personalul de bucătărie din magazine, birouri și alte spații de lucru;
- gospodării;
- camere de hotel, motel si alte facilitati de cazare;
- hoteluri de familie etc.

**Mod de utilizare:**

Înainte de utilizare, asigurați-vă că plăcuța de identificare corespunde tensiunii prizei pe care o veți folosi.

**Parametri tehnici**

Tensiune: 220-240V
Frecvența: 50/60Hz
Putere de ieșire: 1850-2200W

**Înainte de prima utilizare**

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, clătiți și fierbeți apa de mai multe ori, folosind apă curată de fiecare dată și umpleți cana până la decupaj pentru a marca volumul maxim..

Așezați suportul pe o suprafață plană stabilă.
Umpleți vasul cu cantitatea dorită de apă. Când fierbătorul este pornit, nu atingeți alte părți ale acestuia, cu excepția mânerului. Asigurați-vă că capacul este sigur. Verificați nivelul apei privind pe fereastră.
Apa nu trebuie să fie sub limita minimă sau peste limita maximă trasată pe ea.
Asigurați-vă că este închis bine capacul.
Asezați cana în poziție stabilă.
Porniți aparatul în contact.

Mutați cheia în poziție „I" (Pornire), ca să înceapă încălzirea. Un bec se va aprinde.

Când apa fierbe, fierbătorul se va opri automat în poziția „O" (Oprit) și lumina se va stinge. Fierbătorul poate fi oprit și manual prin mutarea cheii în poziția „O".

Dacă fierbătorul se oprește înainte ca apa să fiarbă, vă rugăm să îndepărtați tartarului. Utilizați detergenți disponibili în comerț.
**Urmați instrucțiunile producătorului pentru curățarea tartarului!** După curățare spălați cana bine înainte să o folosiți.

**Curățare și menținere**
Deconectați aparatul înainte de curățare. Se lasa sa se racească bine. Utilizați un prosop moale, umed (dar nu umed) și un detergent delicat. Nu folosiți solvenți, benzină sau substanțe abrazive deoarece acestea vor deteriora aparatul.

Nu scufundați capacul cănii  în apă sau alt lichid.

**Descoperirea și rezolvarea defecțiunii**
În cazul unei defecțiuni, deconectați aparatul și contactați echipa de service.

**Depozitare și transport.**
Lăsați aparatul să se răcească și să-l usuce înainte de a-l depozita.
Depozitați și transportați aparatul în mod corespunzător, de ex. protejându-l de umiditate, praf și deteriorări mecanice. Păstrați-l departe de copii!

Acest simbol înseamnă că, după încheierea ciclului său de viață, aparatul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să predea aparatul unui serviciu oficial de reciclare a aparatelor electronice/electrice. Astfel de servicii, cum ar fi centrele locale, magazinele și alte site-uri locale, formează o rețea prin care puteți elimina aparatul. Procedurile

adecvate de eliminare a deșeurilor pentru aparatele electronice și electrice sunt concepute pentru a evita efectele nocive asupra oamenilor și mediului, rezultate din componentele periculoase și depozitarea și manipularea necorespunzătoare a produselor.
Utilizarea substanțelor cu efect negativ asupra mediului în timpul ciclului de viață al produsului și ulterior este redusă la minimum.